

將踏板從曲柄拆卸下來。
因為需要專業工具，並不進行拆卸軸心系統。

註：1. 鬆脫方向皆往後輪旋轉，往前輪方向旋轉則為鎖緊。

散珠系統

步驟一



握住踏板旋轉軸心及搖晃踏板
查看是否有滑順度不足以及
軸心磨耗出現間隙。

步驟二



將踏板從曲柄拆卸下來。

註：1. 鬆脫方向皆往後輪旋轉，
往前輪方向旋轉則為鎖緊。

步驟三



先將後蓋取出。

步驟四



注入自行車專用潤滑油，再將後蓋塞回。

步驟五



軸心旋轉讓潤滑油更均勻。 註：若無潤滑油產生乾澀並沒有適時注入潤滑油，
易造成騎乘時產生異音/間隙。