



## 彈簧維修

維修工具：1. 2.5mm T型板手。  
2. 3mm L板手。  
3. 自行車潤滑油。

步驟一



放鬆調整螺絲，  
搭配3mm L板手，  
逆時針轉動。

步驟二



拆卸彈簧螺絲，  
搭配2.5mm T型板手，  
逆時針轉動。

步驟三



取出卡鎖零件清潔  
(卡鎖、調整螺絲、調整螺絲油封、  
拉片、彈簧螺絲、彈簧)。

步驟四



將調整螺絲插入卡鎖，再將調整螺絲  
油封從螺絲尾端套入。

步驟五



拉片凸點處卡入卡鎖調整視窗，  
將調整螺絲鎖入2-3牙。

步驟六



L邊卡鎖固定於L邊台身穿入彈簧  
螺絲至卡鎖端面。

步驟七



L邊彈簧單邊支腳固定於拉片，  
單邊支腳固定於台身，  
穿入彈簧螺絲。

步驟八



使用2.5mm T型板手，  
順時針轉動彈簧螺絲鎖入到底，  
扭力值35-40kgf-cm。

步驟九



調整螺絲牙部位適量點入  
自行車潤滑油。

步驟十



使用3mm L板手，順時針轉動，  
將調整螺絲調整至4-5格。

xpēdo